

Technické upozornění pro bránu pro aretační čepy se snímačem stavu K1494



Technické údaje:

Napájení energií		
Provozní napětí	[V]	24 V DC
Jmenovitý proud	[A]	0,3 (max. 0,32 / min. 0,27)
Příkon	[W]	7,2
Kategorie přepětí		I
Rozhraní		
Vstupy signálu		7x rádiovým přenosem Č. 1 až 6: ke snímači signálu Ul: k monitoringu prostřednictvím mobilního koncového zařízení
Výstupy signálu		8x beznapěťové přepínací kontakty 2A 24V DC / 2A 250V AC K1-K6: pracovní stav dotaz signálu K7: stav rádiového spojení K8: stav stav nabití baterie
Anténní přípojka		R-SMA pouzdro (pro anténu v dodávce)
Připojovací svorky		Šroubové svorky 0,2 mm ² až 1,31 mm ²
Připojovací výkony		24 - 16 AWG / 0,205 mm ² až 1,31 mm ²
Délka odizolování	[mm]	5 až 6
Kategorie přepětí		II
Předepsané zatížení		Střídavý a stejnosměrný proud, všeobecné zatížení
Rádiový přenos		
Komunikační protokol		Bluetooth nízká energie
Vysílací frekvence	[GHz]	2,4
Dosah	[m]	cca 10
Přenosový výkon	[1/s]	10
Indikace / ovládací prvky		
LED zelená (energie)		Svítlí, je-li zařízení v provozu.
LED zelená (rádiový příjem)		Svítlí, je-li připojené zařízení v dosahu.
LED žlutá (pracovní stav)		Indikuje pracovní stav propojeného zařízení.
LED červená (stav baterie)		Svítlí, je-li nutné vyměnit baterii.
Tlačítko		Umožňuje připojení a odpojení zařízení požadovaným vstupem signálu brány.
Montáž		
Upevnění		na nosné liště podle IEC 60715
Okolní podmínky		
Místo použití		Použití ve vnitřních prostorech
Nadmořská výška		do 2000m
Provozní teplota	[°C]	0 až 65
Skladovací teplota	[°C]	-10 až 65
Maximální relativní vlhkost vzduchu	[%]	80 (bez orosení)
Krytí		IP20 podle DIN EN 60529
Rázová pevnost		IK06 podle DIN EN 62262
Stupeň znečištění		2

Technické upozornění pro bránu pro aretační čepy se snímačem stavu K1494



Technické údaje:

Homologace / zkoušky		
Rádiové homologace		Evropa, USA, Kanada
Elektrická bezpečnost		EN 61010-1 / EN 61010-2-201
EMV		EN 301 489-1 / EN 301 489-17
Rádio		EN 300 328
Odolnost proti vibracím		EN 60068-2-6
Odolnost proti nárazu		EN 60068-2-27
Upozornění		
Odstranění provozní poruchy		Odstraňování provozních poruch při zapínání indukčních zátěží na výstupech náleží uživateli
Schválení rádiového provozu		Schválení rádiového provozu brány je možné pouze s dodanou anténou.
Mechanické údaje		
Hmotnost	[kg]	0,3