


## Popis zboží/obrázky produktu



### Popis

#### Materiál:

Páčka z hliníku.  
Pružina z nerezové oceli.

#### Upozornění:

Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách pro dveře s otevíráním doleva nebo doprava. Páčky lze zaaretovat v otevřené poloze. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.


#### Způsob ovládání:

Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Pokud se páčka v otevřené poloze nezaaretuje, vrátí se automaticky do své výchozí polohy. Dveře je možné zavřít pouze tehdy, když je páčka v otevřené poloze.

#### Příslušenství:

Uzavírací plech z hliníku 03102-11.

## Výkresy



## Přehled zboží

Objednáací číslo	Provedení	Typ provedení	B	D	D1	D2	H	L	L1
03102-10-04036	A	doleva	36,5	12,9	6,2	10,2	34	60	40
03102-10-14036	B	doprava	36,5	12,9	6,2	10,2	34	60	40