

Popis zboží/obrázky produktu



Popis

Materiál:

Nerezová ocel.


Upozornění:

Páčky s vratnou pružinou lze jednoduše přišroubovat na dveře, klapky a kryty. Páčky jsou k dostání ve dvou různých variantách se zkosením nahoru nebo dolů. Šikmá plocha umožňuje zavírání nebo otevírání aplikace bez ovládání páčky. Díky integrované pružině zajede páčka vždy zpět do své výchozí polohy.

Způsob ovládání:

Posunutím páky se páčka uvede do otevřené polohy a dveře lze otevřít. Zamykání se automaticky zajistí přitisknutím dveří šikmou plochou.

Výkresy



Přehled zboží

| Objednací číslo | Provedení | Typ provedení | B | B1 | C | D | D1 | D2 | H | Zdvih S | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
|-----------------|-----------|---------------|----|----|-----|-----|----|----|------|---------|------|----|----|----|----|
| 03102-15-07356 | A | páčka nahoru | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 |
| 03102-15-17356 | B | páčka dolů | 56 | 30 | 2,7 | 5,5 | 12 | 10 | 29,7 | 13 | 73,5 | 20 | 10 | 22 | 12 |